はじめにお読みください

本紙は、本製品のパソコンへのセットアップ手順を説明しています。

故障の原因になります

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp) を参照してください。

I	インターフェース	USB 3.0	データ転送速度(理論値)	USB 3.0	最大5Gbps(※)
ſ	端子	USB 3.0 Standard-B		USB 2.0	最大480Mbps
	動作環境	温度:5~35℃		USB 1.1	最大12Mbps
	到//F-环境	湿度:20~80%(結露なきこと)	電源	AC100V 50/60Hz	
			消費電力	最大18W 平均12W	
			出荷時フォーマット形式	NTFS (1パーティション)	

※ 本製品を、USB3.0 で規定されている SS モード (最大転送速度 5Gbps) で使用するには、当社 製 USB3.0 インターフェース (または USB3.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

ハードディスクは精密機器です。 慎重に取り扱い、衝撃を与えないでくだざい。

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク <縦置きの場合> パワー・アクセスランプ **■通常モード時(暗号化機能が無効)** 点灯(青/緑):電源ON時 点滅 (青/緑): アクセス時 点滅 (赤) : ファン故障 ■暗号化モード時(暗号化機能が有効)

点灯(赤):電源ON時・ロック時 点灯(青/緑):電源ON時・認証済み 点滅(青/緑):アクセス時 点滅(赤) :ファン故障 ※青色の場合→USB 3.0動作時 緑色の場合→USB2.0/1.1動作時

ファン USB端子 DC端子 ヤキュリティースロット

く横置きの場合> パワー・アクセスランプが 右になる向きで設置してく ださい。

...1台

□AC アダプター 1個 □USB ケーブル

☑はじめにお読みください(本紙).

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の 修理についての条件を定めた約款が印刷されてい ます。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要とな りますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参 照してください。

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。

⚠注意

本製品を積み重ねて使用する場合は、3 台以内として下さい。

Blu-ray/DVDレコーダーなど(熱を出すもの)の上に本製品を設置しないでください。


下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。

密閉型のAVラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生する場合は風通しをよくしてください。

本製品の特長

- ●暗号化ハードディスク、非暗号化ハードディスクどちらでも使用可能 本製品は、暗号化しない通常のハードディスクとしても使用できます。
- ●本製品に保存したデータは、パスワードで保護(暗号化モードのみ)

本製品を接続すると、仮想 CD ドライブとして (🚳) が認識されます。パスワード認証 のあと、ハードディスクとして認識されます(■)。



●本製品に保存したデータを自動的に暗号化(暗号化モードのみ)

本製品は、暗号化機能を搭載したハードディスクです。本製品に保存するデータは、 特別な操作をすることなく自動的に暗号化されて保存されます。



●暗号化モード変更時には、データは削除されます。

▲注意 本製品の暗号化機能は、Windows にのみ対応しています。 Mac でお使いの場合は、非暗号化ハードディスクとしてご使 用ください。

パソコンへの接続

パソコンの電源をONにしてWindowsやMacを起動します。

ACアダプターを接続します。 1 ツメに引っかける。 2端子に接続する。 ACアダプターをコン セントに接続します。 T 3 4 ペパソコンへ USBケーブル(付属品)で、 パソコンと本製品を接続します。 底面の保護シールをはがしてください

底面のゴム足(1箇所)には、保護シールが貼り付けられている

場合があります。保護シールをはがしてからお使いください。

Windowsでご利用の場合

本製品は、出荷時にNTFSという形式でフォーマットされており、接続したあとはすぐ お使いになれます。

Macでご利用の場合

出荷時のフォーマット形式NTFSは、Macでは読み込みのみ可能です。本紙「フォ ーマット(初期化)」の手順で、再フォーマットしてお使いください。

●「セットしたディスクに Mac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」 という内容のメッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されたら、 [続ける] または [OK] をクリックしてください。

接続の確認

Windows

正しく接続されていれば、マイコンピュータ/コンピュータに本製品(ハード ディスク)のアイコンが追加されます。

ドライブ名(アルファベット)は、

すでに接続されているドライブ

数分待ってもアイコンが表示さ

れないときは、以下をお試しく

の数によって異なります。

ださい。

Windows 7. Vistaの例



①USBケーブルの接続を確認 ②USB端子の変更

正しく接続されていれば、デスクトップに本製品の名前のアイコンが 表示されます。(表示されない場合は、[Shift] - [Command] -[C]を押してください。正しく接続されていれば、本製品の名前の アイコンが表示されます。)

Windowsの場合

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある 「HD-LXU3」 または 「HD-LXVU3」
$$\label{eq:continuous} \begin{split} & \varepsilon \not \exists \mathsf{T} \mathsf{U} \land \mathsf{U} \lor \mathsf{D} \mathsf{I} \lor \mathsf{U} \end{split}$$

※Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を 許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 ※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



-[かんたんスタート]をクリックします。



・[同意する]をクリックします。



- [製品のセットアップ]をクリックします。



暗号化モードの設定を行います。 ※本製品の出荷時は、暗号化モードは設定されていません。



・通常のハードディスクとして使用する方 Macと共用する方は、[いいえ]をクリックして、手順8へ進んでください。

以降は、画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

「パスワードを設定しました。」と表示されたら、[OK]をクリックします。



Buffalo Toolsをインストールします。



[はい]をクリックします。

※ RAMDISK ユーティリティをインストールすると「ドライバ ソフトウェア 発行元を検証できません」と表示されることがあります。表示されたら[こ のドライバ ソフトウェアをインストールします] をクリックしてください。



「Buffalo Tools をインストールしました。」 と表示されたら、[OK] をクリックします。

[OK] をクリックします。

引き続きその他のユーティリティーを インストールします。



※ RAMDISK ユーティリティ、Backup Utility をインストールした場合は、パソコ ンを再起動した後に各ソフトウェアの設定 を行ってください。


「今すぐ再起動] をクリックします。

パスワード認証の画面が自動で起動します。 ◎ パスワード認証



※パスワード認証の画面が表示されない場合は、[スタート]-[(すべての)プロ グラム]-[BUFFALO]-[SecureLockManagerEasy]-[パスワード入力]を クリックしてください。

※ヒントを使用する場合は、「ヒント」をクリックしてください。



※本製品を認識するまでに、20秒程度かかることがあります。

以上で完了です。

Macの場合

OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

Mac OS 拡張形式で初期化します。

▲注意 ●以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じて バックアップを作成してください。

デスクトップの上のバーから [移動]-[アプリケーション]を選択します。

[ユーティリティ]フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ]をダブ ルクリックします。



[Apple パーティションマップ] を選択し、[OK] をクリックします。



①フォーマットに [Mac OS 拡張 (ジャーナリング)]を 選択します。 -②[適用]をクリックします。

[パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために " (ボリューム名)" を使用しますか?」と表示されることがあります。Time Machine を 使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は [バック アップに使用]をクリックし、Time Machineを設定してください【画 面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」】。Time Machine を使用しない場合は [キャンセル] をクリックしてください。

デスクトップに本製品のアイコン (___) が追加されていることを確認 してください。 (表示されない場合は、[Shift] - [Command] - [C]を押してください。 正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコンが表示されます。)

以上で本製品のセットアップは完了です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの雷源がONのとき

使用している OS によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録された データが破損する恐れがあります。

本製品を USB 接続したパソコンのタスクトレイに表示されているア イコン (🖏 📞 🕵) をクリックしてから、表示されたメニューをク リックします。



2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、[OK] または 😠 をクリックします。

3 本製品をパソコンから取り外します。

■Macの場合

デスクトップにある本製品のアイコン ___ をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 デスクトップにアイコンが表示されていない場合は、[Shift] - [Command] -[C] を押します。リストに表示された本製品を、ゴミ箱にドラッグ&ドロップ

2 本製品をパソコンから取り外します。

画面で見るマニ<u>ュアル</u> <u>(い</u>

画面で見るマニュアルには、使用時の注意やフォーマット手順など、本紙に記載され ていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見る マニュアルは、以下の当社ホームページに公開しています。

[HD-LXU3]

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdlxu3.html [HD-LXVU3]

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdlxvu3.html

Windows をお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がインストー ルされている必要があります。Adobe Reader も以下の方法でインストールできま す。Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいと きは、印刷してお読みください。

①本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。 ②[マニュアルを読む]をクリックします。

③表示したいマニュアルを選択し [閲覧する] をクリックします。

ソフトウェア(Windows 7/Vista/XP)

本製品内の「DriveNavi exe」には、Windows 7/Vista/XP 用の便利なソフトウェアが 収録されています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル ユーザーズマニュアル」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、 以下の当社ホームページからダウンロードできます。

[HD-LXU3]

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lxu3.html [HD-I XVU3]

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lxvu3.html



本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす る恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お 客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するとい うトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において 消去することが非常に重要となります。

ガスン。もともかりにます。これが決し、トラブルが発生したとしましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を 依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライ センス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

パスワード認証して使用する(Windowsのみ)

パスワードを設定した場合、本製品を使用するにはパスワード認証が必要です。

1 本製品をパソコンに接続します。

※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×] を クリックして画面を閉じてください。

パスワード認証の画面が自動で起動します。



※パスワード認証の画面が表示されない場合は、[スタート]-[(すべての)プロ グラム]-[BUFFALO]-[SecureLockManagerEasy]-[パスワード入力]を

※ヒントを使用する場合は、[ヒント]をクリックしてください。

沙注 意

Secure Lock Manager Easy をインストールしていないパソコン でパスワード認証するには?

Password.exe] を実行すると、パスワード認証画面が表示されます。



- [OK] をクリックします。

※本製品を認識するまでに、20秒程度かかることがあります。

以上で完了です。本製品は、通常のハードディスクと同じようにデータ の読み書きを行えます。



● 本製品をロックする場合は、パソコンや本製品の電源を OFF(または再起動)にするか、本製品をパソコンからり外 してください。

Windows の場合は、パソコンをスタンバイや休止状態にした場合もロック

● 本製品が認識されない場合は、USB ケーブルや AC アダ プターが正しく接続されているか確認してください。

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの 商品による影響と思われましたら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源 スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の 方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて
- います。 BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では™、®、® などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

- 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制
- をご確認の上、必要な手続きをおとりくたさい。

 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 に違反する使用はお止めください。

 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、 保証しておりません。本製品がいードティスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、 本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本 書が注意事項に違反し、またはパックフップの作成を息ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっ ても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- こ 当社はに必見けこれが小点なすが、ためらからのとうが、たとい。
 本製品に起因する債務不履行または不満行為に基づく損害賠償責任は、当社に放意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任しません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、

本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製

品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 注意 えられる内容を示しています。

△ ◇ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: <

(例 分解禁止) しなければならない行為を示します。 (例: そ プラグをコンセントから抜く)




本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メー カーが提示する警告や注意指示に従ってください。


本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。 分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本 製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま

ないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショ-トしたり、発煙、火災の恐れがあります。



差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。



- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない でくたさい。 重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- いでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、当社サ ポートセンターまたは、お買い上げの販売 店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、端子類に 小さなお子様の手が届かないように機

強制 器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

禁止


濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。 雷源ケーブルがコンセントに接続されて

電が アンバーフをといるとなります。ま いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す でにパソコン及び周辺機器の電源ス 電源プラ イッチを OFF にし、コンセントから グを抜く 電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



水場での 使用禁止 が災になったり、感電や故障する恐れが あります。 本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ


にコンセントから電源プラグを抜いて ください。 そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。


USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル \bigcirc は、本製品付属のものまたは当社製の ものをご使用ください。

> 本製品付属または当社製以外のUSBケー 本製品の関係がには当社象が外のUSBケップル、IEEE1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 強制 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

■ <u>↑</u> 注意 📗






データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや 強制 の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ

があります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。





- 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する
- めた反用線光を超え、 ところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。・振動が発生するところ
- ・振動が発生するところ
 一分が、故障、破損の原因となります。
 ・平らでないところ
 一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
 ・直射日光が当たるところ
- ●対応のよう。

 一対障や変形の原因となります。

 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ

 →故障や変形の原因となります。

 ・満電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。 禁止

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。 汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、 強制 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、必ずバックアップしてく

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任

を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続端子のチリやほこり等は、取りの ぞいてください。また、各接続端子には 手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え 0 たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

本製品内部からの放熱により製品が少 し熱くなりますが、異常ではありませ ん。熱がこもると故障の原因となりま すので、製品使用中は布などかぶせな いようにしてください。

ハードディスク内のデータは、必ず他の メディア外付けハードディスク 禁止 DVD-R メディア等) にバックアップし


てください。 とくに、修復、再現できない重要なデータ

とくに、修復、再規できない重要なデータは、オリジナルの更新能、更新後と、常に二重のパックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき・ ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき・故障、修理などのとき・ ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にしたとき

たとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

0 パワー・アクセスランプが点滅している間は、AC アダプターや USB ケーブ 禁止

る面は、ACアックッーや USB ケーノ ルを抜いたり、システムをリセットした りしないでください。 通風口をふさいだり、他の機器と密着さ



本製品を廃棄するときは、地方自治体 の条例に従ってください。

強制 条例の内容については、各地方自治体にお

検索

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

■ お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 からはいません。 か客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。



個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www.不要)

法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www 不要) ●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1,ご使用の当社製品名 2,パソコンの型番 3,0Sのパージョン 4,トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。 個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口)

ユーザー登録

86886.jp/user/(http://www.不要)

SAK2

86886.jp/bihin/ (http://www.不要) ダウンロードの代行サービス(有料) AC アダプター、ケーブル、その他付属品

<mark>™</mark> http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートシー)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送 [井棚建攻 仲蔵安 見積確認 / 周囲 p L の 為の変数を動作状況確認 (修理センター)

HD-LXU3・HD-LXVU3シリーズ はじめにお読みください

検索